

清水町文化センター（清水町文化会館）／音響機材概要

〒089-0111 北海道上川郡清水町南3条3丁目1番地 電話:0156-62-5115 FAX:0156-62-6333 メール skyoiku@town.shimizu.hokkaido.jp

【大ホール】

機材名	メーカー	型番	個数	備考
音響卓	YAMAHA	DIGITAL MIXING CONSOLE QL5	1	
プロセニアムスピーカ			2	
サイドスピーカ			2	
ステージスピーカ	JBL	4307	6	
ステージスピーカースタンド	K&M	ST2130002B	6	
ソリッドステートレコーダ	TASCAM	SS-CDR250N	1	CD、SDカード、USB
MD/CDプレーヤ	TASCAM	MD-CD1mkⅢ	1	CD、MD
ダブルカセットプレーヤ	TASCAM	202mkⅤ	1	カセット
WLマイク（ハンド型）	SHURE	ULXD2/SM58JB	2	
WLマイク（タイピン型）	SHURE	ULXD1+WL185X	2	
有線マイク	SHURE	SM58SE	4	
卓上マイクスタンド	K&M	233B	8	
床上マイクスタンド	K&M	ST210/2B	8	
音声パッチケーブル	CANARE	EC0005X11	30	50cm
		EC01X11	30	1m
		EC015X11	10	1.5m
マイクケーブル	CANARE	EC10	4	10m
スピーカーケーブル	CANARE	SC10NL	6	10m
インカムヘッドセット	Clear-Com	CC100	18	
	JCS	100V750WCP/S		
インカムベルトパック	Clear-Com	RS701	6	
プロジェクタ	EPSON	EB-W41	1	
DVDプレーヤ	TOSHIBA	SD-P77SW	1	
	Panasonic	DMP-BD85	1	
ミキサー	YAMAHA	AG06	1	

2020. 12. 30

【大ホール下手袖 PAラック】

機材名	メーカー	型番	個数	備考
音響卓	YAMAHA	QL1	1	
ソリッドステートレコーダ	TASCAM	SS-CDR250N	1	
MD/CDプレーヤ	TASCAM	MD-CD1MKⅢ	1	
ダブルカセットプレーヤ	TASCAM	112MKⅡ	1	

【中央公民館 大集会室】

機材名	メーカー	型番	個数	備考
移動式音響卓	TOA	M200	1	
ソリッドステートレコーダ	TASCAM	SS-CDR250N	1	
CD/カセットプレーヤ	TASCAM	CD-A580	1	
サイドスピーカ			2	
ウォールスピーカ			4	
ステージスピーカ	BOSE	RMU108	2	
ステージスピーカースタンド	BOSE	SS10	2	
WLマイク（ハンド型）	TOA	WM1220	4	
WLマイク（タイピン型）	TOA	WM1320	2	
有線マイク	SHURE	SM58SE	4	
卓上マイクスタンド	K&M	233B	8	
床上マイクスタンド	K&M	ST210/2B	8	
音声パッチケーブル	CANARE	EC0005X11	12	50cm
マイクケーブル	CANARE	EC10	4	10m
スピーカーケーブル	CANARE	SC10NL	2	10m
プロジェクタ	EPSON	EH-DM3	1	
	EPSON	EB1965	1	
ポータブルアンプ	TOA	WA1812CD	1	
ポータブルアンプ用マイク	TOA	WM1220	1	
DVDプレーヤ	PIONEER	DV2020	1	
CDプレーヤ	Panasonic	RX DT36S	1	
CDプレーヤ	Panasonic	RX MDX85S	1	
投影機	ELMO	EV402AF	1	
通信カラオケ	DAM	F750HD	1	
DMX手動調光操作器	Panasonic	NQ77574	1	